


Question vérification intérieur

n° de la question	Question	Réponse
1 et 67	Effectuez un appel lumineux.	Tirez la commande des feux vers vous ou passez plusieurs fois de suite des feux de croisement au feu de route et inversement
2 et 11	Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule(carté-grise).	
3 et 86	Actionnez la commande du clignotant droit et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
4 et 92	Que vous indique un voyant de couleur verte ?	Le fonctionnement des feux de position, de croisement, des clignotants, ou du brouillard avant.
5 et 79	Actionnez la commande du clignotant gauche et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
6 et 71	Mettez le système de chauffage sur la position "air froid".	Placer la commande sur le symbole de couleur bleu.
7 et 77	Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur.	Faire monter et descendre l'appui-tête du siège conducteur (appuyer éventuellement sur le bouton de blocage).
8 et 63	Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques.	Situer à gauche du volant.
9 et 64	Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusibles.	Situer sous la planche de bord à gauche de la colonne de direction.
10 et 89	Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
12 et 30	Vérifiez la présence du constat amiable.	
13 et 25	Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant.	
14 et 90	Montrez la commande des feux de détresse.	
15 et 53	Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement.	
16 et 36	Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière.	
17 et 82	Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule.	
18 et 60	Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur.	
19 et 58	Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule.	
20 et 49	Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule ?	Une anomalie de fonctionnement ou un danger.

21 et 31	Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant.	Situer sous la colonne de direction, au centre ou à gauche.
22 et 41	Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule.	
23 et 88	Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle.	Situer de chaque côté et au milieu du tableau de bord.
24 et 83	Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise.	Dirigez l'air vers le pare-brise. Réglez la vitesse du ventilateur d'air et mettre la commande de chauffage sur air chaud. 
26 et 61	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie.	
27 et 37	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertisseur du serrage du frein à main.	
28 et 70	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein.	
29 et 68	Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air.	
32 et 66	Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité (airbags) dans la voiture.	Sur le volant, sur la planche de bord devant le passager avant, sur les côtés des montants latéraux du véhicule.
33 et 99	Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule.	
34 et 52	Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège du conducteur.	Sitez dans l'angle droit ou gauche du siège.
35 et 54	Que vous indique un voyant de couleur orange ?	Un élément important, mais non dangereux (feux de brouillard arrière, dégivrage de la lunette arrière ...).
38 et 65	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement.	
39 et 80	Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	Sur certains véhicules, il n'y a pas de voyant correspondant, seul le tableau de bord s'illumine. 
40 et 59	Actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
42 et 87	Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
43 et 93	Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
44 et 74	Mettez la commande du chauffage sur "air chaud".	La commande doit être placée sur le symbole de couleur rouge.
45 et 69	Ouvrez ou fermez la vitre latérale côté conducteur.	
46 et 97	Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule.	

47 et 78	Montrez sur le tableau de bord, le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant.	
48 et 50	Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord du véhicule.	Situer sur le tableau de bord le long du pare-brise et de chaque côté du tableau de bord.
51 et 100	Mettez le rétroviseur en position "nuit".	Tirez sur le bouton situé sous le rétroviseur. Ensuite, le repousser en position jour.
55 et 84	Montrez, sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore.	
56 et 76	De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ? Quand l'utilisez-vous ?	Orange. Par temps de brouillard et de chute de neige.
57 et 95	Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise.	
62 et 73	Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
72 et 81	Que vous indique le voyant de couleur bleue ?	Le fonctionnement des feux de route.
75 et 94	Indiquez, sur le tableau de bord, le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur.	
85 et 91	Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise.	
96 et 98	Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale.	Dégrafez le pare-soleil et orientez-le du côté de la portière avant gauche. Ensuite, remettez-le en position normale.

Pour en savoir plus sur l'examen du permis de conduire

Venez sur verificationpermis.free.fr